

VERKLEBEANLEITUNG

1. Die zu verklebende Oberfläche reinigen, sie sollte staub- und fettfrei sein .



2. Schutzpapier vorsichtig umlegen, dabei vermeiden mit den Fingern das Motiv zu berühren, damit die Klebereigenschaft des Motivs nicht beeinträchtigt wird.



3. Schutzpapier knicken, damit ein Teil von Tape/Motiv Schutzpapier frei ist.



4. Tape / Motiv fixieren und leicht andrücken.



5. Tape / Motiv gut mit der Rakel andrücken dabei das Schutzpapier langsam abziehen.



6. Applications-Tape vorsichtig abziehen.



7. fertig